

Resultados perfectos desde el principio

Nuevas lavadoras industriales MOPSTAR
de 13 a 20 kg para empresas de servicios

THE
BENCHMARK
MACHINES



Alto rendimiento
de lavado

Tambor 2.0 en panal de abeja
patentado, con nuevo diseño
de los desprendedores

Muy fáciles
de manejar

Cierre automático de la puerta
con OneFingerTouch

Bajos costes
de energía

Menor consumo de recursos,
gracias a la innovadora
construcción de la cuba



MOPSTAR

Lavadoras industriales	PW 413 MOPSTAR 130	PW 418 MOPSTAR 180
Panel de mandos	Profitronic D	Profitronic D
Capacidad de carga [kg]	13-14	18-20
Volumen del tambor [l]	130	180
Velocidad máx. de centrifugado [r.p.m.]	1.025	950
Factor g/Humedad residual* [%]	360/50	360/50
Duración** [min]	52	52
Tipo de calentamiento	EL	EL
Dimensiones Al/An/Fo [mm]	1.352/799/1.010	1.452/924/950

EL = eléctrico, * humedad residual después del aclarado final con agua caliente, ** duración programa Ropa blanca/de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente

Control Profitronic D Mop

- 6 teclas de selección directa
- Programas especiales para textiles utilizados en servicios de limpieza
- Display que proporciona toda la información en el idioma local

Características destacadas

- Cierre fácil de la puerta con OneFingerTouch
- Eficiente uso de los recursos, gracias a la nueva construcción de la cuba
- Nivel acústico extremadamente bajo, incluso a altas velocidades de centrifugado, gracias al eficaz sistema de amortiguación
- Exclusivo en Miele: óptimo cuidado y limpieza de la colada gracias al tambor 2.0 en panel de abeja patentado, con nuevo diseño de los desprendedores

- Exclusivo en Miele: con el adaptador de dosificación de líquidos patentado, los productos líquidos se conducen directamente en el depósito de detergente
- Exclusivo en Miele: gracias al centrifugado patentado previo al lavado, se elimina la suciedad más difícil
- Fundas para mopas y paños preparados de manera óptima gracias al procedimiento Ready-to-use
- Desinfección segura: los programas de desinfección especiales, entre otros, garantizan una higiene fiable conforme a los requisitos del Instituto Robert Koch

Accesorios opcionales

- Bomba dosificadora para la dosificación automática de detergente líquido
- Bases para una carga y descarga ergonómica
- Cajetín del filtro de pelusas de acero inoxidable para filtrar pelusas y partículas gruesas de la colada